





















Zet de wekker aan, LED-display gaat aan met tijd en temperatuur.

TIJD



1. Druk op  om naar de tijdsinstellingen te gaan
2. Druk lang op  tot de tijd gaat knipperen
3. Op het display wordt de 12H-modus of de 24H- modus weergegeven.
4. Druk op   om de modus te veranderen
5. Druk op  om de modus te kiezen die gewenst is.
6. Druk op   om de uren in te stellen.
7. Druk op  om uren te bevestigen.
8. Druk op   om de juiste minute in te stellen
9. Druk  om de minuten te bevestigen.


JAAR EN DATUM



1. Druk op  om naar de datum modus te gaan.
2. Druk lang op  tot het jaartal gaat knipperen
3. Met   is het jaartal aan te passen.
4. Druk op  om het jaartal te bevestigen en de maand gaat knipperen.
5. Druk op  om de maand te bevestigen en de dag gaat knipperen.
6. Druk op   om de dag datum aan te passen.
7. Druk op  om de datum te bevestigen.

ALARM KLOK


“- - A1” is alarm klok uit .”00A1” is alarm clock aan

Druk op   om aan of uit te zetten.

1. Druk op  om de klok te veranderen naar “- - A1” / “- - A2” / “- - A3”

2. Druk lang op  tot de tijd knippert.
3. Schakel over naar tijdsinstelling
4.  licht op aan de linkerzijde van het scherm.
5. Wanneer het tijd is voor alarm, keert het automatisch terug naar de alarmmodus met zoemrinkel en het alarmpuntje blijft knipperen. Druk op een willekeurige knop om het geluid te stoppen. Als er niet op een knopje wordt gedrukt om het alarm uit te schakelen, stopt het geluid na 60 seconden, de stip zal niet verdwijnen.

TEMPERATUUR

Druk op  voor 2 seconden om te switchen tussen Fahrenheit of Celsius.

ENERGIE BESPARING

Schakel de energiebesparingsfunctie in of uit door op de knop "DOWN" te drukken. (AAN met display oNSd en UIT geeft --Sd aan). Druk tweemaal om over te schakelen naar de stand-by- of energiebesparingsstatus.

Deze functie is gebaseerd op de datumaanpassing.

1. Druk op de DOWN-knop en kies DP - 1 / DP - 2 / DP - 3 die u nodig hebt
 2. Druk op de MODE-knop tot de datummodus en houd de modusknop lang ingedrukt als het jaar knippert en stop uw bewerking
- A: Als stap 1 DP - 1 is, keert het direct terug naar de tijdmodus.**
- B: Als stap 1 DP - 2 is, wordt de datum weergegeven.**
- C: Als stap 1 DP - 3 is, keert deze terug naar datum en keert na 4 seconden terug naar de tijdmodus.**

DP - 3 kan altijd de tijd bijhouden.